

1. Vorarbeiten

Messen Sie entsprechend der jeweiligen Pfostenachismaße aus und graben Sie die Pfostenlöcher bis zur Frosttiefe.

Füllen Sie etwas Beton in das gegrabene Loch und stellen Sie den Pfosten in den Beton. Beachten Sie dabei die Nutzlänge oberhalb der Oberkante des Geländes.

Richten Sie dem Pfosten mit der Wasserwaage aus, dass er senkrecht steht.

Füllen Sie das Loch mit Beton aus und überprüfen Sie noch einmal den senkrechten Stand des Pfostens. Streichen Sie den Beton mit einer Kelle glatt.

Für alle weiteren Arbeiten muss der Beton vollkommen ausgehärtet sein.

Hinweis: Die sichtbare Spenglerschraube, die die Kunststoffpfostenhülle am Holz-inlay fixiert, wird mit einbetoniert.

