


Ansicht Einzeltor von innen, nach innen öffnend




Hinweis:  
Die Winkelbänder sind auf den Sichtschutzelementen vormontiert.

Montieren Sie die Kloben entsprechend des von Ihnen gewünschten Bodenabstandes der Torflügel.

Löcher für Tragbolzen und Verdrehsicherung vorbohren.


**Richtwert für Fundamentgrößen**

Fundamentgröße bei Flügelgröße bis 1250 x 2000 mm	900 x 900 x 800 mm
Fundamentgröße bei Flügelgröße bis 2000 x 2000 mm	1000 x 1000 x 800 mm



**Aufgesetzter Rahmen**


(bei Torflügelbreiten > 120 cm bis ≤ 200 cm)



**Eingezogener Rahmen**

(bei Torflügelbreiten bis ≤ 120 cm)

Ansicht Einzeltor von innen, nach außen öffnend




Hinweis:  
Die Winkelbänder sind auf den Sichtschutzelementen vormontiert.


Montieren Sie die Kloben entsprechend des von Ihnen gewünschten Bodenabstandes der Torflügel.

Löcher für Tragbolzen und Verdrehsicherung vorbohren.

Richtwert für Fundamentgrößen	
Fundamentgröße bei Flügelgröße bis 1250 x 2000 mm	900 x 900 x 800 mm
Fundamentgröße bei Flügelgröße bis 2000 x 2000 mm	1000 x 1000 x 800 mm



**Aufgesetzter Rahmen**  
(bei Torflügelbreiten > 120 cm bis ≤ 200 cm)



**Eingezogener Rahmen**  
(bei Torflügelbreiten bis ≤ 120 cm)